



WypAll® Reach - Befüllungsleitfaden



Heben Sie die Kante des perforierten Innenkerns zwischen den roten Linien an



Ziehen Sie die Kante hoch, um den Innenkern herauszuziehen



Nehmen Sie den Pappkern ganz heraus und entsorgen Sie ihn



Legen Sie die Rolle ohne den entfernten Innenkern in den Spender ein



Ziehen Sie das erste Blatt durch den Durchführring



Schließen Sie den Deckel sorgfältig und ziehen Sie zur Entnahme die Tücher heraus