

PurMop® 2.0 ERGO-S

Ergonomisches Reinraum Reinigungssystem mit Dosiereinheit | Edelstahl

ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D



Produktbeschreibung

Der PurMop® 2.0 ERGO-S ist ein einzigartiges, berührungsloses Reinraum Reinigungssystem aus hochwertigem Edelstahl. In Kombination mit dem benutzerfreundlichem Zubehör und unseren PurMop® Safe-Use oder Basic-Use Mopps verspricht dieses System ein ergonomisches Handling in einem langlebigen und reinraumtauglichen Design. Die intelligenten ERGO Reinigungswagen stellen höchste Ansprüche an die Reinraumreinigung. Die innovative Mopp Dosiereinheit garantiert reproduzierbare Ergebnisse und vermeidet überschüssige Flüssigkeit. Der intelligente Moppabwurf ermöglicht einen berührungslosen Abwurf der gebrauchten Mopps.

- _ Aus poliertem Edelstahl, robustes Design
- _ GMP konformes Design, leicht zu transportieren und zu reinigen
- _ Einzigartige Moppdosiereinheit mit zuverlässigem Ergebnis
- _ Inklusive Moppabwurf, Stiel- und Beutelhalter
- _ Plakette für individuelle Kennzeichnung
- _ abriebfrei, elektrisch leitfähig, ESD Rollen
- _ Vollständig autoklavierbar

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung: PurMop® 2.0 ERGO-S Serie

Anwendung / Einsatzgebiet: Geeignet für die sichere und ergonomische Reinigung von Reinräumen bis ISO 5.

Material: Gestell aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304, poliert | Rollen aus thermoplastischem Polyurethan Kautschuk

Chemische Beständigkeit: Geeignet für die Verwendung mit gängigen Bioziden, Reinigungsmitteln und Alkohol.

Sterilisation: Autoklavierbar bei 121° C für 20 Min oder 134° C für 5 Min. Keine Garantie bei abweichenden Autoklavierparametern.

Warentarifnummer | Ursprungsland: 73239300 | Federal Republic of Germany

Passendes Zubehör: PurMop® Edelstahl- und Kunststoff Zubehör

PurMop® Safe-Use and Basic-Use Mopps

Branchen



Anwendungsbereich



PurMop® 2.0 ERGO-S

Ergonomisches Reinraum Reinigungssystem mit Dosiereinheit | Edelstahl

DER ERGO ARBEITSABLAUF - EINFACH CLEVER

SCHRITT 1 Einrichtung des Systems

- ▶ Baue alle Wannen und Halter des Trolleys zusammen (gem. der Aufbauanleitung) .
- ▶ Platziere die notwendige Moppzahl in Wanne Nr. 1 (Taschen nach oben), Kapazität ca. 10-15 Mopps, leicht nachzufüllen.
- ▶ Lege die Mopp Dosiereinheit in Wanne Nr. 2 und platziere diese in der Mitte (FüÙe verriegeln) .
- ▶ Fülle die notwendige Flüssigkeitsmenge in Wanne Nr. 2 (Reinigung/Desinfektion): max. 9 Liter (kalkuliere die notwendige Flüssigkeitsmenge anhand der Moppzahl).

SCHRITT 2 Aufnahme und Befeuchtung des Mopps mit Reinigungs-/Desinfektionsmitteln



- ▶ Öffne den Mopphalter mit der Abwurf-Vorrichtung und platziere ihn in den Mopptaschen. Drücke den Mopphalter nach unten (zu einer Seite), bis er verriegelt.
- ▶ Drücke die Dosiereinheit mithilfe des eingespannten Mopps nach unten.
- ▶ Halte dies für ca. 10 Sekunden bis die gesamte Flüssigkeit aufgesaugt wurde.
- ▶ Die Flüssigkeitsmenge kann mithilfe der unterschiedlichen Wasserplatten variiert werden.

SCHRITT 3 Wischen der Oberfläche



- ▶ Wischen einer definierten Oberfläche mit dem getränkten Mopp (ca. 10-15 m², abhängig von dem Mopptyp).
- ▶ Beende das Wischen sobald der Boden eine gleichmäßige Benetzung mehr aufweist.

STEP 4 Mopp Abwurf



- ▶ Platziere den Mopphalter inkl. Stiel unterhalb der Abwurf-Vorrichtung und direkt über der Wanne Nr. 3.
- ▶ Ziehe den Stiel nach oben um die Entriegelungsfunktion des Mopphalters zu aktivieren. Der benutzte Mopp fällt direkt in Wanne Nr. 3.
- ▶ Benutze den Entsorgungsbeutel optional über der Wanne Nr. 3 um die benutzten Mopps direkt in den Entsorgungsbeutel abzuwerfen (zur leichten und sicheren Entsorgung - keine Notwendigkeit die Wanne zu reinigen).

Optional:

- ▶ Entsorgungsbeutel (reinraumtauglich) für Wanne Nr. 3
- ▶ Verschiedene Wasserplatten verfügbar



Jetzt unser Video hier anschauen:

<https://www.>

PurMop® 2.0 ERGO-S

Ergonomisches Reinraum Reinigungssystem mit Dosiereinheit | Edelstahl

2.0 ERGO-S MODELLE



2.0 ERGO-S 200 | Art.-Nr. 2123028

- 2 x 18 Liter Behälter
- ohne Abwurf-Vorrichtung
- Maße zerlegt: L 52 x B 61 x H 39 cm
- Maße komplett: L 52 x B 61 x H 40 cm
- Gewicht: 16 kg



2.0 ERGO-S 210 | Art.-Nr. 2123021

- 3 x 18 Liter Behälter
- Abwurf-Vorrichtung auf der Rückseite
- mit Stielhalter und Beutelhalter
- Maße zerlegt: L 61 x B 61 x H 98 cm
- Maße komplett: L 66 x B 70 x H 98 cm
- Gewicht: 25 kg



2.0 ERGO-S 230 | Art.-Nr. 2123022

- 3 x 18 Liter Behälter
- Abwurf-Vorrichtung auf der Rückseite
- mit Stielhalter und Beutelhalter
- 2x 6 Liter Zubehörbehälter
- Maße zerlegt: L 61 x B 61 x H 98 cm
- Maße komplett: L 66 x B 70 x H 104 cm
- Gewicht: 28 kg



2.0 ERGO-S 300 | Art.-Nr. 2123023

- 3 x 18 Liter Behälter
- Abwurf-Vorrichtung auf der Rückseite
- mit Stielhalter und Beutelhalter
- Maße zerlegt: L 79 x B 61 x H 98 cm
- Maße komplett: L 79 x B 70 x H 98 cm
- Gewicht: 25 kg



2.0 ERGO-S 320 | Art.-Nr. 2123025

- 3 x 18 Liter Behälter
- Abwurf-Vorrichtung auf der Rückseite
- mit Stielhalter und Beutelhalter
- 2x 6 Liter Zubehörbehälter
- Maße zerlegt: L 79 x B 61 x H 98 cm
- Maße komplett: L 79 x B 70 x H 104 cm
- Gewicht: 27 kg

Einfach clever

Perfekte Ergebnisse ohne Handkontakt

Zuverlässige Vermeidung von Kreuzkontaminationen

Extrem benutzerfreundlich und ergonomisch

Maximale Sicherheit und Effizienz

Vorteile

bis zu 50% weniger Desinfektions-/Reinigungsmittel und Wasser

2.0 ERGO



150 - 250 ml/Mopp

andere Systeme



300 - 400ml/Mopp



bis zu 35% Zeitersparnis