



ARBEITSSCHUTZ

NORMEN SCHUTZBEKLEIDUNG

PSA FÜR DEN GANZEN KÖRPER – VIELFÄLTIGEN GEFAHREN RICHTIG VORBEUGEN

DIE SCHUTZKLEIDUNG IHRER MITARBEITENDEN MUSS DEN GELTENDEN NORMEN ENTSPRECHEN – ABER NICHT NUR: SIE MUSS AUCH BEDÜRFNISGERECHT SEIN. **BEACHTEN SIE: ARBEITSBEKLEIDUNG GILT NICHT ALS SCHUTZKLEIDUNG!**



Prüfen Sie zuverlässig: Welchen Gefahren und Einwirkungen wird durch Schutzkleidung vorgebeugt?

- | | |
|---------------------------------|--|
| ■ Mechanische Einwirkungen | Spitze und scharfe Gegenstände, sich bewegende Teile von Maschinen |
| ■ Chemische Einwirkungen | Säuren, Laugen, Lösemittel, Stäube, Öle |
| ■ Biologische Einwirkungen | Bakterien, Viren, Pilze |
| ■ Thermische Einwirkungen | Wärmestrahlung, Kontaktwärme, glühende Teilchen, Flüssigmetallspritzer, Flammen, Lichtbogen, Kälte |
| ■ Physikalische Einwirkungen | Strahlung, Nässe, Stäube |
| ■ Elektrische Einwirkungen | Berührungsspannung, Funkenbildung – auch durch elektrische Entladungen |
| ■ Nichterkennbarkeit der Person | Arbeiten im Strassen- bzw. Verkehrsbereich |
| ■ Feuchtigkeit und Witterung | Arbeiten im Freien |

WUSSTEN SIE SCHON? SCHUTZANZÜGE RICHTIG AN- UND ABLEGEN

DAMIT SIE ZUVERLÄSSIG GESCHÜTZT SIND, IST DAS SACHGEMÄSSE AN- UND ABLEGEN DES SCHUTZANZUGES ENTSCHEIDEND – INSBESONDERE DANN, WENN CHEMIKALIEN ZUM EINSATZ KOMMEN (AUF RICHTIGE REIHENFOLGE ACHTEN).

BEACHTEN SIE BEIM ANLEGEN

- Vollständigkeit und korrekten Zustand der PSA überprüfen
- Sämtlichen Schmuck sowie Uhren ablegen
- Schutzanzug anziehen, danach den Reissverschluss bis auf Hüfthöhe schliessen
- Schuhe anziehen
- Ggf. Atemschutzmaske aufsetzen und dichten Sitz sicherstellen
- Gegebenenfalls Schutzbrille aufsetzen
- Kapuze des Overalls über den Kopf ziehen, anschliessend den Reissverschluss vollständig schliessen, Lasche des Reissverschlusses andrücken
- Zum Schluss Schutzhandschuhe anziehen und die Ärmelstutzen über den Schutzhandschuh ziehen



BEACHTEN SIE BEIM ABLEGEN

- Schutzhandschuhe desinfizieren
- Kapuze herunterziehen, anschliessend den Overall ab den Schultern bis zur Hüfthöhe mit der Innenseite nach aussen abstreifen, dabei gleichzeitig die Arme aus den Ärmeln ziehen (evtl. mit Unterstützung durch eine zweite Person in entsprechender PSA)
- Schutzhandschuhe abstreifen, dabei die Innenseite nach aussen umstülpen
- Overall endgültig vom Körper abstreifen, dabei gleichzeitig die Stiefel ausziehen
- Brille von hinten nach vorne absetzen
- Atemschutzmaske von hinten nach vorne absetzen
- Hände desinfizieren
- Hände, Gesicht und ggf. andere kontaminierte Hautbereiche gründlich mit Wasser und Seife reinigen



ERKLÄRVIDEO

So legen Sie den Schutzanzug korrekt an und ab. Die ausführliche Videoanleitung finden Sie unter shop.delta-zofingen.ch/videos